GUÍA GRATUITA

CASCO ANTIGOLPES KINDERTOP

Uso seguro, ajuste y acompañamiento

El Casco Antigolpes Kindertop está diseñado para brindar protección, seguridad y tranquilidad a niños que presentan conductas autoagresivas, como golpearse la cabeza, o que requieren apoyo adicional en su desarrollo.



Tres claves antes de comenzar

✓ Antes de usar

Mide la circunferencia de la cabeza justo por encima de las cejas y orejas. Elige la talla correspondiente y revisa que el casco no tenga rasgaduras, deformaciones o daños en la espuma EVA.

◎ Cómo colocarlo

Sitúalo cubriendo frente, laterales y parte posterior. Ajusta las correas para que quede firme pero cómodo, sin quedar demasiado apretado ni suelto.

◷ Cuándo usarlo

Úsalo en los momentos en que exista mayor riesgo de golpearse: cambios de rutina, ansiedad o frustración, o episodios de autoestimulación fuerte. No es necesario usarlo todo el día.

Importante: explícale al niño, con palabras sencillas o apoyos visuales, que el casco lo ayudará a estar más seguro.

COLOCACIÓN Y USO COTIDIANO

Un buen ajuste protege sin interferir innecesariamente con el movimiento.

1. Revisa la talla
   Mide la cabeza justo por encima de cejas y orejas y confirma que corresponda a la talla seleccionada.

2. Comprueba el estado
   Antes de cada uso, revisa la funda, las costuras, las correas y la espuma EVA.

3. Coloca el casco
   Asegúrate de que cubra la frente, los laterales y la parte posterior de la cabeza.

4. Ajusta las correas
   Debe quedar firme pero cómodo: ni demasiado apretado ni suelto.

5. Verifica comodidad
   Comprueba que el niño pueda respirar, escuchar y moverse con libertad.

6. Observa y ajusta
   Cada niño es único. Ajusta el uso a sus necesidades y a las recomendaciones de sus profesionales.

✓ Refuerza el uso con rutinas positivas.
Felicita al niño cuando lo use sin resistencia. Puede combinarse con estrategias de regulación sensorial, comunicación alternativa o técnicas de relajación según lo recomendado por terapeutas.

Señales para revisar el ajuste

Si el casco se desplaza con facilidad, queda excesivamente apretado o limita la respiración, la audición o el movimiento, detén el uso y vuelve a revisar el ajuste.

CUIDADO, ADVERTENCIAS Y BENEFICIOS

✦ Cuidado y mantenimiento

• Lava la funda de poliéster con agua fría y jabón neutro.
• Deja secar al aire, evitando sol directo prolongado.
• Guarda el casco en un lugar limpio y seco.

! Advertencias importantes

• Es una medida de protección y no sustituye la supervisión de un adulto.
• No utilizar como casco deportivo para bicicleta, patineta u otros usos similares.
• Revisa periódicamente su ajuste y estado.

Beneficios del Casco Antigolpes Kindertop

- Protección ante golpes
  Puede reducir el riesgo de lesiones en la cabeza durante episodios de autoagresión o caídas accidentales.
- Mayor tranquilidad
  Brinda a familias y cuidadores una medida adicional de protección en momentos de riesgo.
- Diseño cómodo y ergonómico
  Su ligereza, transpirabilidad y adaptabilidad favorecen el uso cotidiano en casa o escuela.
- Apoyo a la autorregulación
  Puede ayudar al niño a sentirse más seguro y contenido durante situaciones de estrés o sobrecarga sensorial.
- Complemento del plan terapéutico
  Puede acompañar las recomendaciones del terapeuta ocupacional o médico.



Recuerda:
Cada niño es único. Observa su respuesta y ajusta el uso según sus necesidades específicas. Ante dudas sobre el uso del casco dentro de un plan terapéutico, consulta al profesional que acompaña al niño.

Gracias por confiar en Kindertop.